



سلکت لاین

پودر داروی ظهور پلیت حرارتی

پودر داروی ظهور پلیت حرارتی اشترن که با چند تکنولوژی خاص تهیه می شود قابلیت بالایی در زمینه ظهور نقاط ریز روی پلیت بدون از دست رفتن کیفیت دارد. در هزینه انتقال این کالا صرفه جویی می گردد چون به صورت پودر عرضه می شود. با این پودر رسوب کمتری در دستگاه تشکیل می شود و نیز حجم بالایی از پلیت ها را می توان با آن ظاهر کرد. این کالا را با تنظیمات مناسب برای هر نوع پلیت حرارتی می توان استفاده کرد.

بسته بندی:

پاکت پلاستیکی نقر ای رنگ، در داخل این پاکت علاوه بر پودر یک پاکت پلاستیکی ژل مخصوص نیز وجود دارد.

روش مخلوط کردن:

۱۹/۶ لیتر آب مقطر را در یک ظرف مناسب بریزید. حرارت آب بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باشد. محتویات پاکت را در آب بریزید. یادتان باشد که اول پاکت کوچک را از داخل پاکت اصلی خارج کنید. پاکت را کامل برگردانید و مطمئن شوید که هیچ پودری داخل پاکت نماند. به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه محلول را کاملا هم بزنید تا پودر داخل آب کاملا حل شود. محتویات پاکت کوچک را در محلول بریزید و پاکت آن را چند بار بشوئید تا مطمئن شوید که پودری داخل پاکت باقی نمانده باشد. مایع را تا وقتی که همه مواد شیمیایی در آب حل شوند، هم بزنید. سپس آن را در گالن ۲۰ لیتری بریزید. داروی ظهور آماده استفاده شدن در دستگاه ظهور است.

پارامترهای توصیه شده برای تنظیم دستگاه ظهور

دمای ظهور: ۲۲-۲۵ درجه سانتیگراد

زمان ظهور: ۲۰-۳۰ ثانیه

میزان شارژ یا تازه سازی دارو: ۸۰-۱۲۰ میلی لیتر در یک متر مربع و ۸۰-۱۲۰ میلی لیتر در هر یک ساعت

طول عمر: ۲۴ ماه

وزن ناخالص هر بشکه: ۵۰ کیلوگرم

